

Wytyczne do pracy przy pielęgnacji mebli, olejowanych ADLER Legno-Öl ew. ADLER Legno-Color

W celu zachowania, w jak najdłuższym czasie, jakości i piękna powierzchni mebli drewnianych olejowanych przy użyciu **ADLER Legno-Öl** ew. **ADLER Legno-Color**, powinny być one odpowiednio pielęgnowane.

a) Czyszczenie

Do regularnej pielęgnacji polecamy **wycieranie za pomocą suchej, miękkiej, niepostrzępionej szmatki**. Proszę **nie używać** do czyszczenia **szmatki z mikrowłókien**, ponieważ zachowuje się jak papier ścierny i niszczy naolejowane powierzchnie.

Lekkie zabrudzenia, np. odciski palców mogą zostać usunięte za pomocą zestawu do pielęgnacji **ADLER Clean-Möbelreiniger 96490**. Alternatywnie można użyć **wilgotnej szmatki**. Godnym polecenia jest, aby dodać do wody łagodny środek czyszczący, który używany jest w gospodarstwach domowych (np. Pril lub podobne produkty), przy czym ważne jest aby powierzchnie wytrzeć **do sucha**.

Mocno zabrudzone i tłuste powierzchnie wyczyścić za pomocą produktu **ADLER Legno-Reiniger 80025** nawilżoną szmatką, szczególnie z głębokich porów. Po tym wysuszyć powierzchnię.

Nie używać ostrych środków czystości z zawartością np. amoniaku („roztwór wodny amoniaku”), alkoholu i rozmiękczaczy; to samo dotyczy środków czystości z dodatkami ściernymi powodującymi zadrapania (na etykietach standardowych środków czystości i pielęgnacyjnych są podane istotne składniki).

b) Pielęgnacja

Do ostrożnej pielęgnacji i odświeżania powierzchni polecamy coroczne lub w zależności od potrzeb, częstsze używanie oleju pielęgnacyjnego **ADLER Legno-Pflegeöl 50882**.

Przed użyciem powierzchnia musi być sucha, wolna od tłuszczów i kurzu.

Szmatkę do pielęgnacji zwilżyć produktem **ADLER Legno-Pflegeöl 50882**, następnie rozprowadzić olej cienko i równomiernie. Po ok. 5 minutach suszenia **zebrać nadmiar** szmatką wzdłuż włókien.

c) Renowacja, stopniowe naprawy

Bezbarwne i białe powierzchnie

W przypadku zużytych i uszkodzonych powierzchni zaleca się **wykonanie szlifowania do szlifowania (szara) wzdłuż włókien**. Przy częściowych retuszach pomaga odgraniczenie miejsc odpowiednią taśmą kryjącą. Po usunięciu kurzu wilgotną szmatką za pomocą **ADLER Legno-Öl Farblos 50880** ew. w przypadku naolejonych białych powierzchni za pomocą **ADLER Legno-Öl Weiß 50881**, nanieść pędzlem i rozprowadzić olej cienko i równomiernie. Po ok. 5. Minutach suszenia **zebrać nadmiar** szmatką wzdłuż włókien.

Naniesienie powtórzyć po wysuszeniu przez noc.

Wytyczne do pracy przy pielęgnacji mebli, olejowanych
ADLER Legno-Öl ew. ADLER Legno-Color

Barwne powierzchnie:

W przypadku zużytych i uszkodzonych powierzchni zaleca się **wykonanie szlifowania włókniną do szlifowania** (szara) **wzdłuż włókien**. Przy częściowych retuszach pomaga odgraniczenie miejsc odpowiednią taśmą kryjącą. Po usunięciu kurzu nanieść pędzlem **ADLER Legno-Color 80875 w wybranym odcieniu**, a olej rozprowadzić cienko i równomiernie.

Po suszeniu przez noc nanieść **ADLER Legno-Öl Farblos 50880** na miejsce wymagające retuszu.

Wskazówka:

W przypadku częściowych napraw, które są konieczne z powodu zadrapań, silnego zużycia itp., mogą powstać na niektórych miejscach lekkie różnice w odcieniu lub stopniu połysku. Z reguły te różnice dopasują się po jakimś czasie do pozostałej części powierzchni.

d) Informacje ogólne

ADLER Pflegeöl i ADLER Legno-Öl, jak również ADLER Legno-Color są produktami, które powstały na bazie surowców naturalnych i uszlachetnionych. Suszenie następuje głównie przez wchłanianie tlenu. W trakcie prac, zadbać o dobre wietrzenie.

Naolejone meble mogą być ostrożnie używane po 24 godzinach suszenia i przynajmniej po upływie tygodnia obciążane wodą.

Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych wyżej opisanych produktów.

Aktualną wersję można ściągnąć ze strony www.adler-lacke.com .